

JUMPER CONNECTIONS

JUMPER COMMON	JUMPER TO	FUNCTION	INSTALLED
E2	E1 E3	ON BOARD CLOCK EXTERNAL CLOCK	●
E4	E5	0k to 4k ROM SELECT	●
	OPEN	0k to 8k ROM SELECT	
E7	E6 E8	NORMAL BUS 02 OFFSET BUS 02	●
E10	E9 E8	NORMAL BUS 02 OFFSET BUS 02	●
E14	E13 E12	ON BOARD RESET EXTERNAL RESET	●
E15	E16 E17	CS2 to CS1 CS2 to +5 V	●
E20	E18 E19	EXTERNAL 02 ON BOARD 02	●
E23	E21 E22	RESET TO BUS RESET FROM BUS	●
E24	E25 E26	CS2 to CS1 CS2 to +5 V	NC NC
E28	E29 E27	INTA INTA OPTION	●
E32	E31 E30	NMI OPTION NMI OPTION	NC NC
E33	E34	INT 0 OPTION	NC
E35		HALT OPTION	NC
E36		INTA OPTION	NC
E38		BUS PIN 18	NC
E39		BUS PIN 9	NC
E40		REFRESH OPTION	NC
E41		INT 20 OPTION	NC
E42		EXTERNAL DISABLE	NC
E43		INT 0 OPTION	NC
E44		BUS PIN 8	NC
E45		INT 10 OPTION	NC
E46		SIDE SELECT OPTION	NC
E47		NMI OPTION	NC
E48	E50	NORMAL WRITE	NC
E49	E51	EARLY WRITE	●

